



ТУРБОЩЕТКА MINI

Эффективно удаляет шерсть домашних животных и пыль.

Легко разбирается и чистится.

Совместима со всеми моделями пылесосов.

Турбощетка MINI предназначена для уборки шерсти животных, волос и пыли с ковровых покрытий и гладких поверхностей, позволяет убирать как вертикальные, так и горизонтальные поверхности. Крышка легко и без усилий открывается, предоставляя свободный доступ к валу со щетиной.

Турбощетка MINI подходит для большинства моделей современных пылесосов, не царапает и не портит паркет и другие гладкие поверхности.

Дополнительный переходник в комплекте позволяет использовать турбощетку MINI с трубками диаметром 32 и 35 мм.

Переходник обеспечивает жесткость и герметичность соединения, надежно удерживая щетку на трубке пылесоса.



ТУРБОЩЕТКА MINI

Переведите предохранитель ① на середину
 Переведите черный фиксатор ② в режим «UNLOCK»
 Головку турбощетки ③ переведите в положение «UP»
 Потяните за прозрачный корпус. После очистки вала
 от мусора установите крышку на место и закройте ее.

