



АКТИВНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ СТИРКИ ПРОТИВ ОКРАШИВАНИЯ ТКАНЕЙ

- сохраняют цвета
- препятствуют окрашиванию тканей
- для цветных и белых тканей

Салфетки TOPPERR препятствуют окрашиванию тканей, дают возможность одновременно стирать белую и цветную одежду, при этом цвета остаются яркими и насыщенными.

Во время стирки цветные ткани обычно теряют красящие компоненты, которые с водой попадают на соседние вещи, в результате происходит окрашивание тканей в ненужный цвет. Чтобы предотвратить этот процесс была создана специальная салфетка для стирки TOPPERR.

Благодаря своей уникальной сотовой структуре салфетка поглощает выделяемый в воду красящий компонент и прочно удерживает его внутри себя, препятствует перемещению ненужных цветов и оттенков во время стирки, не допускает попадания на другие вещи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- ❶ Положите 1 салфетку для стирки TOPPERR на дно барабана, если Ваша машина будет загружена наполовину. При полной загрузке - 2 салфетки.
- ❷ Загрузите белье в барабан стиральной машины, добавьте стиральный порошок и ополаскиватель как обычно.
- ❸ Запустите программу для стирки.

После стирки рекомендуется салфетку выбросить.

Салфетка подходит для стирки любой одежды при любой температуре.

В упаковке 60 шт.

Артикул 3227

Произведено в Китае

