

КРЫШКА для использования в СВЧ и холодильнике



- Предотвращает разбрызгивание жира в СВЧ
- Защищает от посторонних запахов в холодильнике
- Изготовлена из пищевого пластика
- Рассчитана на температуру от - 40 до +110 °С
- Обладает удобным клапаном для выпуска пара
- Позволяет равномерно разогревать продукт

Не использовать в духовых шкафах
газовых и электрических печей,
а также в режиме «гриль» в СВЧ-печах.

Ø 26 см

Высота 6 см

Артикул 3426
Произведено в Китае



+7 (495) 780 50 68



www.topperr.ru



info@topperr.ru