



ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛИТ И ДУХОВОК

- Легко удаляет нагар и другие загрязнения
- Устраняет неприятные запахи
- Быстро растворяет жир

Специально разработанная новейшая формула средства Topperr предназначена для быстрого удаления нагара, масложировых и других загрязнений с поверхностей электрических и газовых плит, духовок и грилей, решёток барбекю и кафельной плитки. Легко растворяет жир и стойкие загрязнения. Устраняет неприятные запахи и придаёт блеск очищаемой поверхности.

Способ применения: распылить средство на очищаемую поверхность, выждать несколько минут и затем вытереть влажной тряпкой.

Объем 500 мл

Артикул 3405

Произведено в Германии



+7 (495) 780 50 68



www.topperr.ru



info@topperr.ru