



ОЧИСТИТЕЛЬ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

**УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО TOPPERR
ЭФФЕКТИВНО И БЕРЕЖНО УДАЛЯЕТ ЖИР И ЗАГРЯЗНЕНИЯ
В ФИЛЬТРЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ, ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ.**

- Эффективная и бережная очистка
- Удаляет жир и загрязнения
- Не токсично

Способ применения: используйте средство только в посудомоечных машинах без посуды. Снимите защитную пленку с колпачка. Колпачок не откручивайте! Разместите емкость со средством на верхней корзине посудомоечной машины крышкой вниз. Запустите работу машины в стандартной программе при температуре 65°C.

Средство рассчитано на одно применение.

Рекомендуется использовать 4 раз в год.

Произведено в Германии

Артикул 3308

Объем 250 мл

