

Карандаш для чистки конфорок

Применяется для мягкой чистки нагревательных элементов

- Подходит для электро- и газовых плит
- Не оставляет следов
- Не повреждает поверхность

Способ применения:

- Нагреть плиту до температуры 130-140 °С.
- Нанести равномерными движениями плавящийся карандаш на нагретую поверхность.
- Удалить загрязнение лоскутом х/б или льняной ткани.



Срок годности 5 лет

Артикул: IR 5

Произведено в России



+7 (495) 780 50 68



www.topperr.ru



info@topperr.ru